

Přehled vyhodnocovacích jednotek PLICSRADIO

PLICSRADIO T61



PLICSRADIO T62



PLICSRADIO R61



Aplikace:

Vysílač

Vysílač

Přijímač

Vstup:

1x HART s/bez
napájení snímače3(2)x HART, 1x 4 ... 20 mA
s/bez napájení snímače
2x limitní spínač

—

Výstupy:

--

--

1x 4 ... 20 mA

Zobrazení:

Zobrazovací a nastavovací
modul PLICSCOMZobrazovací a nastavovací
modul PLICSCOMZobrazovací a nastavovací
modul PLICSCOM

Nastavení:

Zobrazovací a nastavovací
modul PLICSCOM nebo
PACTware™Zobrazovací a nastavovací
modul PLICSCOM nebo
PACTware™Zobrazovací a nastavovací
modul PLICSCOM nebo
PACTware™

Montáž:

Nástěnná nebo montáž na
trubkuNástěnná nebo montáž na
trubkuNástěnná nebo montáž na
trubku

PLICSRADIO R62



PLICSRADIO D61



PLICSRADIO C62



Aplikace:

Přijímač pro připojení k
jednotce C62Bezdrátová zobrazovací
jednotkaVyhodnocovací jednotka pro 6
měřících smyček, vzdálený
přístup, Web server, E-mail přenos
VEGA protokol pro R62
3x releový výstup, 3x proudový
výstup, volitelně RS232 nebo
Ethernet rozhraní

Vstup:

--

--

Výstupy:

VEGA protokol pro C62

--

Zobrazení:

Zobrazovací a nastavovací
modul PLICSCOMZobrazovací a nastavovací
modul PLICSCOM

Grafické zobrazení,

Nastavení:

Zobrazovací a nastavovací
modul PLICSCOM nebo
PACTware™Zobrazovací a nastavovací
modul PLICSCOM nebo
PACTware™Integrovaná zobrazovací a
nastavovací jednotka
PACTware™

Montáž:

Nástěnná nebo montáž na
trubkunástěnná, na lištu, nebo
montáž na trubku

na lištu 35x7,5

